

التكييف

تعريف التكييف : هو التحكم في درجة حرارة الهواء وسرعته والرطوبة النسبية وتنقيته بحيث يكون مناسب ومريح للانسان

مجالات استخدامه :

- 1- التكييف المنزلي وينقسم الي
أ – التكييف شباك ب – التكييف الاسبليت
- 2- التكييف التجاري وينقسم الي
أ – كونسيلد ب- كاسيت
- 3- التكييف المركزي وينقسم الي
أ- التمدد المباشر (dx) ب- الشيلر

تقاس قدرة الضواغط الخاصة باجهزة التكييف بالوحدة الحرارية البريطانية b.t.u

او بالطن تبريد والذي يساوي 12000 وحدة حرارية بريطانية

ايضا الواحد حصان كهربى يساوي 8000 وحدة حرارية بريطانية

التكييف الشباك

تعتبر اجهزة التكييف اجهزة تبريد مع اختلاف في الوظائف فقط الا ان المكونات الاساسية ثابتة لا تتغير وان كان هناك تغيرات طفيفة سنتحدث عنها

سمى التكييف الشباك بهذا الاسم نظرا لانه قديما كان يتم تركيبه في الشباك وتثبيت حلق من الخشب عليه الا انه اصبح الان يتم تركيبه بالجدران ومازل يسمى شباك

ويتكون من اربعة دوائر اساسية :

- دائرة التبريد
- الدائرة الكهربائية
- دائرة الهواء
- ودائرة صرف الماء

بالاضافة الي الاربعة دوائر الرئيسية سنتحدث عن باقي اجزاء الجهاز

الاخرى

1-الدائرة الكهربائية :


تكون الدائرة الكهربائية للتكييف مختلفة عن دائرة التلحاجه

اولا التكييف البارد فقط :

يتكون من الدائرة الكهربائية الخاصة بالكباس والافرلود فقد ولا يوجد ريلاي
وانما يتم توصيل كباستور تشغيل بدلا منه وسنتعرف علي انظمة تشغيل الكباس
في اجهزة التكييف

• نظام تشغيل الكباس عن طريق كباستور تشغيل

يتم توصيل كباستور تشغيل للكباسات الاكبر من $3/4$ وذلك لانها تحتاج الي عزم
تشغيل اشد من الكباسات الصغيرة ويتم توصيل الكباستور مع ملفات التشغيل
والتقويم حيث انه يعطي عزم تقويم عالي لملفات التقويم ثم بعد ذلك يحولها الي
ملفات تشغيل وتعمل في الدائرة باستمرار عن طرق القيام بالشحن والتفريغ



كما بالشكل يتم توصيل الطرف النيوترال الخاص بالتيار الكهربائي
بكباستور التشغيل ومنه الي الطرف R بالكباس والطرف الاخر
للكباستور يتم توصيله بالطرف S

يكون للكباستور سعة يتم قياسها بوحدة الميكرو فاراد وايضا يكون لكل
كباستور الفولت الخاص به والذي يتناسب مع الكباس حيث يكون لكل
كباس كباستور يعمل معه




- يتم اختبار الكباستور باحد الطرق الاتية
 - 1/ الشرارة الكهربائية اي توصيل تيار كهربائي للمكثف لمدة ثواني وتفريغ الشحنة بالتوصيل بين اطرافه
 - 2/ قياس المقاومة بين اطرافه لابد ان يعطي قراءة ويعود مرة اخرى اذا ثبتت القراءة او لم يعطي قراءة يكون تالف
 - 3/ يتم قياس سعته بوحدة الميكروفاراد والتأكد من ان السعة لم تنخفض عن الحد المسموح به
 - 4/ يمكن التأكد من سعة المكثف بالقانون الاتيالامبير المسحوب وهو متصل بالكهرباء مضروب في رقم ثابت وهو 3185 في حالة كانت الذبذبة 50 هرتز اما في حالة ال 60 هرتز يكون الرقم الثابت هو 2655 والنتائج مقسوم علي فولت المصدر في الحالتين ومقارنة الناتج النهائي بما هو مدون علي جسم الكباستور ملحوظة : في حالة وجود تعريق زيت علي جسم الكباستور او وجود شرخ به فيكون تالف ولا داعي لاجراء الاختبارات السابقة

- نظام تشغيل الكباس عن طريق كباستور تشغيل ومقاومة حرارية (ستارت كيت) وكباستور تقويم حيث يقوم كباستور التقويم باعطاء عزم تقويم قوي للكباس وبعد البدء تقوم المقاومة الحرارية التي تشبه الريلاي الالكتروني باخراج كباستور التقويم من الدائرة حيث ان النظام السابق يضعف ملفات التقويم علي المدى البعيد مما يؤثر علي كفاءة الضاغط

- كباستور التقويم

هو كباستور يتم استخدامه لاعطاء عزم تقزيم قوي لملفات التقويم ويقاس ايضا بسعة الميكروفاراد ويكون مكتوب علي لوحة بياناته الفولت الخاص به والتي قد تصل الي ضعف الفولت ايضا تكون سعته كبيرة وقد يكون رقم او مدي بين رقمين ويختلف في شكلة عن كباستور التشغيل للتمييز فقط حيث يكون لونه اسود والجسم مصنوع من البلاستيك






كما بالشكل الموضح يتم توصيل كباسطور التشغيل وستارت كيت معا ويتم توصيل كباتور التشغيل بالكباس بطرفي R / S


اما الطرف المشترك في ملفات الكباس فيتم توصيلة بالاوفرلود

كما سبق فانه يكون هناك مروحتان يتم توصيلهم بالجهاز للمبخر والمكثف ويكونان مثبتان علي موتور واحد فقط ويكون لمروحة المبخر سرعات مختلفة وهي السرعة العالية والمتوسطة والمنخفضة اما مروحة المكثف فانها تعمل بسرعه واحدة فقط

يتم توصيل كباسطور لموتور المروحة








الاحمر	الاسود	الازرق	الابيض	الاصفر	
0	17	19	22	15	الاحمر
17	0	13	12	10	الاسود
19	13	0	14	9	الازرق
22	12	14	0	16	الابيض
15	10	9	16	0	الاصفر
73	52	55	64	50	المجموع
S	MID	LOW	R	HIGH	الملف

ويتم التحكم في اجهزة التكييف عن طريق الكارت الالكتروني او البوردة الالكترونية والتي سنقوم بشرحها مع نظام البارد ساخن

اما في حالة الجهاز البارد ساخن يكون هناك اما بلف عاكس او سخان كهربى


السخان الكهربى : يتم تركيب سخان كهربى في بعض الاجهزة والذي يقوم بعملية التدفئة في الشتاء ويكون عبارة عن سلك كهربى من النيكل كروم ومثبت علي قواعد من الخزف ويكون به ثرموديسك يشبه الخاص بسخان الثلج حيث يقوم بفصل السخان في حالة ارتفاع درجة حرارته عن الحد اطبيعي المسموح به




يتم تثبيته امام

المبخر وخلف الغطاء البلاستيك الموجود في واجهة الجهاز

اما الاجهزة الاخرى فتعمل بنظام البلف العاكس والذي يتم توصيله كهربيا عن طريق بلف صغير يسمى البلف المرشد والذي يكون عبارة عن قلب حديدي بداخل ملف كهربى وله من الداخل غطاء بلاستيك ومثبت علي مسطرة من المعدن ولها مكبسان تشبه تماما تركيب البلف العاكس من الداخل وعند توصيل التيار الكهربى للملف الخاص بالبلف المرشد يتولد تيار كهربى يولد مجال مغناطيسى والذي يقوم بجذب القلب الحديدي داخل الملف مما يؤدي الي تحريك الغطاء الداخلي والذي تقوم بدوره بتحريك الغطاء الخاص بالبلف العاكس وتتم عملية التدفئة



كما نري انه في حالة التبريد وعدم وجود تيار كهربى متصل بملف البلف المرشد يكون القلب الحديدي خارج الملف وبالتالي يظل الوضع كما هو عليه




في الشكل السابق فانه عند توصيل تيار كهربائي بملف البلف المرشد يتولد مجال مغناطيسي يقوم بجذب القلب الحديدي الي الداخل ومن ثم تحريك الغطاء الداخلي والذي يقوم بتحريك الغطاء الخاص بالبلف العاكس وتحدث التدفئة

يتم التحكم في الجهاز كما سبق عن طريق الريموت كنترول والذي يتم الربط بينه وبين المكونات عن طريق الكرت الالكتروني

الدائرة الكهربائية للتكييف الشباك


دائرة مكيف هواء شبكي
تبريد و تدفئة (هيتير)



الكارت الالكتروني

هو عبارة عن لوح من المعدن مثبت عليه مجموعه من الريليات والتي تقوم بالتحكم في توصيل وفصل الاجزاء الكهربائية الخاصة بجهاز التكييف ويكون لكل مكون ريلاي خاص به مثبت علي الكارت الالكتروني ويوجد ايضا محول كهربى خافض حيث ان مجموعة الريليات تعمل ب 12 فولت فقط فيقوم المحول بتحويل


مصدر التيار الكهربائي من 220 فولت ال 12 فولت لكل تعمل الريليات



الشكل السابق يوضح الكارته الخاصة بالتكليف مثبت عليها مجموعة الريليات ومعه الريسيفر او مستقبل الإشارة ويكون له سو كيت خاص به يتم تثبيته في الكارته والترانس الخاص به ويكون له طرفي دخول وطرفي خروج حيث يقوم بتحويل الفولت المناسب لكي تعمل الكارته والريموت الخاص بها يكون للكباس ريلاي خاص به يتم توصيله بطرفي C الخاص بالكباس اما طرفي الكباس S/R فيتم توصيلهم بكباستور التشغيل بالطرف N

موتور المروحة والسرعات الخاصة به يكون لكل سرعة ريلاي خاص به علي الكارت الالكتروني ويتم توصيل طرف N الخاص به بالكباستور FC

في حالة وجود بلف عاكس او سخان كهربائي يتم توصيله بالريلاي الخاص به علي الكارته اما الطرف الاخر فيتم توصيله بالطرف N



شرح الدائرة :

- تم وضع روزيطة تجميع متصلة بطرفي التيار الكهربائي هما L1/L2
- يتم توصيل الكارته من طرفي الروزيطة للطرفين L / N الخاصين بالكارته
- يكون كل ريلاي عبارة عن ملف واطراف تلامس من الداخل او كونتاكت حيث يصل الي الملف 12 فولت وتقوم بتوصيل الكونتاكت الخاص بكل ريلاي عن طريق توليد مجال مغناطيسي وتكون جميع الريليهات متصلة من الاسفل بمسار واحد وتأخذ جميعها الطرف L
- ريلاي الكباس يكون عبارة عن ترملة توصيل يكون مكتوب بجوارها COMP وهي اختصار لكلمة COMPRESSOR وتعني ضاغط ويتم توصيله بالوفرلود الخاص بالكباس اما الطرف النيوترال يتصل بالكباس لمفات التشغيل والتقويم عن طريق كباستور التشغيل والذي يكون متصل مباشرة بالروزيطة L2
- كذلك ريلاي السخان او البلف العاكس يكونا بنفس الطريقه
- السرعات يكون لكل سرعة الريلاي الخاص بها وبجوارها ترملة تتصل بالسلك الخاص بالسرعه في موتور المروحة اما الطرف النيوترال الخالص بالموتور فانه يكون متصل بكباستور المروحة والذي يكون بدورة متصل بالروزيطة L2


التكييف الاسبليت

يعتبر جهاز التكييف الاسبليت هو التطور الذي حدث في التكييف الشباك حيث انه تم فصل الجهاز الي وحدتين منفصلتين تكون احدهما خارج المكان والاخري توجد بداخل المكان حيث انه كان من اهم عيوب التكييف الشباك هو صوته العالي وايضا عملية التكسير التي كانت تتم في الجدران اذا لم يقوم الفني بالتقيل حوله جيدا فقد تؤدي الي دخول الحشرات والارتره فتم فصل الوحدتين حيث يوجد المكثف والضاغط في الوحدة الخارجية وبالتالي تم حل مشكلة الصوت العالي اما المشكلة الاخري فان تثبيت الوحدة الخارجية لا تحتاج الي عملية تكسير كبيرة في الجدار اما بالنسبة للدوائر الخاصة بالتكييف الاسبليت فانه لا يختلف في دوائر عن التكييف الشباك

1- الدائرة الكهربائية:

تكون هي نفس مكونات الدائرة الكهربائية للتكييف الشباك الا انه سيتم الربط بين الوحدتين حيث سيكون هناك كابل خاص بدائرة الباور والكابل الثاني سيكون مختص بدائرة الكنترول او الكارته او البوردة الالكترونية

اما في حالات الضواغط ذات القدرات الكبيرة والتي تتراوح من 3 حصان الي 5 حصان اي تساوي 40000 وحدة بريطانية فانه يتم استخدام الكونتاكتور



من الشكل السابق نلاحظ عملية التوصيل بين الوحدتين الداخلية والخارجية حيث تم توصيل التيار الكهربائي للروزيتة الخاصة بالوحدة الداخلية للطرفين L1، L2 ثم الي

الكارت الالكتروني عن طريق طرفي L ، N الكارته وتكون جميع اطراف الطرف L الخاصة بالريليهات السابق الحديث عنها متصلة من الاسفل بالطرف L ويكون بجور كل ريلاي ترملة توصيل يتم توصيلها بالطرف L الخاص بكل مكون خاص به فنجد ان الترملة بجوار الكباس تتصل بالطرف C في الروزيتة الداخلية ويكون نفس الطرف موجود بالوحدة الخارجية ومكتوب عليه ايضا الطرف C فيتم الربط بينهما وكذلك الترملة الخاصة بالبلف العاكس تكون متصلة بالروزيتة الداخلية الطرف RV والموجود ايضا في الروزيتة الموجودة بالوحدة الخارجية ولها نفس الاختصار فيتم الربط بينهما اما موتور الوحدة الداخلية فيكون مستقل عن الوحدة الخارجية حيث يتم توصيلة بالطرفين L1/L2 ولا يتصل بالوحدة الخارجية اما موتور مروحة المكثف فيتم توصيل الطرف L الخاص به بنفس الطرف الخاص بالكباس .

اما الطرف N او L2 فيكون موجود مثله تماما في الوحدة الخارجية ويتم توصيل كلا من الكباس والبلف العاكس وكذلك موتور المروحة من خلاله


اما في حالة الكباس الذي تكون قدرته اكبر من 3 حصان الي 5 حصان يتم استخدام كونتاكتور وهو عبارة عن ريلاي كبير يحتمل امبير الكباس العالي حيث ان امبير الكباس الموجود بالكارت الالكتروني لا يحتمل امبير الكباس فيتم توصيل كونتاكتور في الوحدة الخارجية


الكونتاكتور

في حالة الاجهزة ذات القدرات الكبيرة من 3 حصان الي 5 حصان فان الكباس يعمل بتيار كبير قد لا يتحمل الريلاي الموجوده علي الكارت الالكتروني ويتحرق ولذلك كان لزاما علينا وضع ريلاي اكبر من ذلك ولكن سنحتاج الي كارت الكتروني كبير فتم اضافة الكونتاكتور في الوحدة الخارجية وهو عبارة عن اطراف تلامس او كونتاكتات يتم نقل الاشارة اليه عن طريق الريلاي المثبت علي الكارته ثم يقوم الكونتاكتور بنقل التيار الكهربى الي الضاغط فهو يتحمل اكبير التشغيل الخاص بالضاغط وتكون اطراف تلامسه بها اجزاء متحركة واجزاء ثابتة

تكوينه :

يتكون الكونتاكتور من كونتاكتان يتحملان امبير الضاغط وملف الكونتاكتور يعمل بفولت 220 فيتم توصيل طرفي الكونتاكتات بالضاغط وموتور المروحة اما الملف فيتم توصيلة بالتيار الكهربى






كما بالرسم نلاحظ وجود الكونتاكتور في الوحدة الخارجية وكذلك فان طرفي مصدر التيار الكهربائي يتم توصيلهم بالروزيتة الموجودة بالوحدة الخارجية ومن ثم توصيل الكابل بين الوحدة الخارجية الي الوحدة الداخلية

ويتكون الكونتاكتور من ملف يتم توصيل الطرف L الخاص به من الطرف C او الطرف L الخاص بالكباس من الكارته الالكترونية واما الطرف N الخاص بالملف فيتم توصيله من L2 حيث يتم تشغيل الملف فيتولد مجال مغناطيسي يقوم بجذب كونتاكتين موجودين بالكونتاكتور وهذا الامر يكون بمثابة العقل الذي يدير الكونتاكتور ويكون الامبير المار به صغير اما الكونتاكتان فيتم توصيلها بالطرف L1/L2 من مصدر التيار الكهربائي ويكون الامبير المار بهما امبير عالي علما بانه يجب استخدام اسلاك من النوع الثرموبلاستيك المعزول ويكون القطر الخاص بها كبير من 4 مللي الي 6 مللي ليتحمل الامبير المار به

الكارت الالكتروني

هو عبارة عن لوح من المعدن مثبت عليه مجموعه من الريليات والتي تقوم بالتحكم في توصيل وفصل الاجزاء الكهربائية الخاصة بجهاز التكييف ويكون لكل مكون ريلاي خاص به مثبت علي الكارت الالكتروني ويوجد ايضا محول كهربى خافض حيث ان مجموعة الريليات تعمل ب 12 فولت فقط فيقوم المحول بتحويل مصدر التيار الكهربى من 220 فولت ال 12 فولت لكل تعمل الريليات




الشكل السابق يوضح الكارته الخاصة بالتكييف مثبت عليها مجموعة الريليات ومعه الريسيفر او مستقبل الإشارة ويكون له سوكت خاص به يتم تثبيته في الكارته

والترانس الخاص به ويكون له طرفي دخول وطرفي خروج حيث يقوم بتحويل الفولت المناسب لكي تعمل الكارته والريموت الخاص بها

يكون للكباس ريلاي خاص به يتم توصيله بطرفي C الخاص بالكباس اما طرفي الكباس S/R فيتم توصيلهم بكباستور التشغيل بالطرف N

موتور المروحة والسرعات الخاصة به يكون لكل سرعة ريلاي خاص به علي الكارت الالكتروني ويتم توصيل طرف N الخاص به بالكباس FC في حالة وجود بلف عاكس او سخان كهربى يتم توصيله بالريلاي الخاص به علي الكارته اما الطرف الاخر فيتم توصيله بالطرف N



شرح الدائرة :

- تم وضع روزيئة تجميع متصلة بطرفي التيار الكهربى هما L1/L2
- يتم توصيل الكارته من طرفي الروزيته للطرفين L /N الخاصين بالكارته
- يكون كل ريلاي عبارة عن ملف واطراف تلامس من الداخل او كونتاكت حيث يصل الي الملف 12 فولت وتقوم بتوصيل الكونتاكت الخاص بكل ريلاي عن طريق توليد مجال مغناطيسي وتكون جميع الريليهات متصلة من الاسفل بمسار واحد وتأخذ جميعها الطرف L
- ريلاي الكباس يكون عبارة عن ترملة توصيل يكون مكتوب بجوارها COMP وهي اختصار لكلمة COMPRESSOR وتعني ضاغط ويتم توصيله بالوفرلود الخاص بالكباس اما الطرف النتيوترال يتصل بالكباس لملفات التشغيل والتقويم عن طريق كباستور التشغيل والذي يكون متصل مباشرة بالروزيئة L2
- كذلك ريلاي السخان او البلف العاكس يكونا بنفس الطريقه


- السرعات يكون لكل سرعة الريلاي الخاص بها وبجواره ترملة تتصل بالسلك الخاص بالسرعة في موتور المروحة اما الطرف النيوترال الخالص بالموتور فانه يكون متصل بكباستور المروحة والذي يكون بدورة متصل بالروزيطة L2

التكييف الاسبليت

يعتبر جهاز التكييف الاسبليت هو التطور الذي حدث في التكييف الشباك حيث انه تم فصل الجهاز الي وحدتين منفصلتين تكون احدهما خارج المكان والاخري توجد بداخل المكان حيث انه كان من اهم عيوب التكييف الشباك هو صوته العالي وايضا عملية التكسير التي كانت تتم في الجدران اذا لم يقوم الفني بالتقفل حوله جيدا فقد تؤدي الي دخول الحشرات والأتربة فتم فصل الوحدتين حيث يوجد المكثف والضاغط في الوحدة الخارجية وبالتالي تم حل مشكلة الصوت العالي اما المشكلة الاخري فان تثبيت الوحدة الخارجية لا تحتاج الي عملية تكسير كبيرة في الجدار اما بالنسبة للدوائر الخاصة بالتكييف الاسبليت فانه لا يختلف في دوائر التكييف الشباك

2- الدائرة الكهربائية:

تكون هي نفس مكونات الدائرة الكهربائية للتكييف الشباك الا انه سيتم الربط بين الوحدتين حيث سيكون هناك كابل خاص بدائرة الباور والكابل الثاني سيكون مختص بدائرة الكنترول او الكارطة او البوردة الالكترونية اما في حالات الضواغط ذات القدرات الكبيرة والتي تتراوح من 3 حصان الي 5 حصان اي تساوي 40000 وحدة بريطانية فانه يتم استخدام الكونتاكتور



من الشكل السابق نلاحظ عملية التوصيل بين الودعتين الداخلية والخارجية حيث تم توصيل التيار الكهربى للروزيتة الخاصة بالوحدة الداخلية للطرفين L1، L2 ثم الي الكارت الالكترونى عن طريق طرفي L، N الكارته وتكون جميع اطراف الطرف L الخاصة بالريليهات السابق الحديث عنها متصلة من الاسفل بالطرف L ويكون بجور كل ريلاي ترملة توصيل يتم توصيلها بالطرف L الخاص بكل مكون خاص به فنجد ان الترملة بجوار الكباس تتصل بالطرف C في الروزيتة الداخلية ويكون نفس الطرف موجود بالوحدة الخارجية ومكتوب عليه ايضا الطرف C فيتم الربط بينهما وكذلك الترملة الخاصة بالبلف العاكس تكون متصلة بالروزيتة الداخلية الطرف RV والموجود ايضا في الروزيتة الموجودة بالوحدة الخارجية ولها نفس الاختصار فيتم الربط بينهما اما موتور الوحدة الداخلية فيكون مستقل عن الوحدة الخارجية حيث يتم توصيلة بالطرفين L1/L2 ولا يتصل بالوحدة الخارجية اما موتور مروحة المكثف فيتم توصيل الطرف L الخاص به بنفس الطرف الخاص بالكباس .

اما الطرف N او L2 فيكون موجود مثله تماما في الوحدة الخارجية ويتم توصيل كلا من الكباس والبلف العاكس وكذلك موتور المروحة من خلاله


اما في حالة الكباس الذي تكون قدرته اكبر من 3 حصان الي 5 حصان يتم استخدام كونتاكتور وهو عبارة عن ريلاي كبير يحتمل امبير الكباس العالي حيث ان امبير الكباس الموجود بالكارت الالكترونى لا يحتمل امبير الكباس فيتم توصيل كونتاكتور في الوحدة الخارجية


الكونتاكتور

في حالة الاجهزة ذات القدرات الكبيرة من 3 حصان الي 5 حصان فان الكباس يعمل بتيار كبير قد لا يتحمل الريلاي الموجوده علي الكارت الالكتروني ويتحرق ولذلك كان لزاما علينا وضع ريلاي اكبر من ذلك ولكن سنحتاج الي كارت الكتروني كبير فتم اضافة الكونتاكتور في الوحده الخارجية وهو عبارة عن اطراف تلامس او كونتاكتات يتم نقل الاشارة اليه عن طريق الريلاي المثبت علي الكارته ثم يقوم الكونتاكتور بنقل التيار الكهربى الي الضاغط فهو يتحمل اكبير التشغيل الخاص بالضاغط وتكون اطراف تلامسه بها اجزاء متحركه واجزاء ثابتة

تكوينه :

يتكون الكونتاكتور من كونتاكتان يتحملان امبير الضاغط وملف الكونتاكتور يعمل بفولت 220 فيتم توصيل طرفي الكونتاكتات بالضاغط وموتور المروحه اما الملف فيتم توصيلة بالتيار الكهربى





كما بالرسم نلاحظ وجود الكونتاكطور في الوحدة الخارجية وكذلك فان طرفي مصدر التيار الكهربائي يتم توصيلهم بالروزيتة الموجودة بالوحدة الخارجية ومن ثم توصيل الكابل بين الوحدة الخارجية الي الوحدة الداخلية

ويتكون الكونتاكطور من ملف يتم توصيل الطرف L الخاص به من الطرف C او الطرف L الخاص بالكباس من الكارته الالكترونية واما الطرف N الخاص بالملف فيتم توصيلة من L2 حيث يتم تشغيل الملف فيتولد مجال مغناطيسي يقوم بجذب كونتاكتين موجودين بالكونتاكطور وهذا الامر يكون بمثابة العقل الذي يدير الكونتاكطور ويكون الامبير المار به صغير اما الكونتاكطان فيتم توصيلها بالطرف L1/L2 من مصدر التيار الكهربائي ويكون الامبير المار بهما امبير عالي علما بانه يجب استخدام اسلاك من النوع الثرموبلاستيك المعزول ويكون القطر الخاص بها كبير من 4 مللي الي 6 مللي ليتحمل الامبير المار به

الاعطال الكهربائية

1- العطل: حدوث قصر (short) عند تشغيل الثلاجة	
طرق العلاج	الاسباب المحتملة

وجود قصر بملفات التشغيل او التقويم لمحرك الضاغط	تختبر أطراف محرك الضاغط فاذا كانت أحد القراءات (صفر) يستبدل الضاغط يختبر سخان ويستبدل اذا كان تالفا تختبر أسلاك الدائرة – الفيشة – كابل التوصيل
2- العطل: حدوث قصر (short) عند فتح باب الثلاجة	
وجود تلامس بين طرفي دواية اللمبة	تستبدل بأخرى جديدة
3- العطل: الضاغط يحاول البدء ولكن الاوفرلود يفصل:	
انخفاض شديد في الفولت تلف الريلاي – تلف الاوفرلود تلف كباستور التقويم قطع بملفات التقويم	يختبر الفولت عند مأخذ التيار يختبر الريلاي – الاوفرلود ويستبدل التالف يختبر كباستور التقويم او يستبدل يختبر محرك الضاغط ويستبدل التالف بآخر جديد
4- العطل: الثلاجة لاتعمل (الضاغط لايعمل واللمبة لاتضيء عند فتح باب الثلاجة)	
عدم وجود تيار بالبريزة وجود فصل بالفيشة وجود قطع بكابل الثلاجة	تختبر البريزة بلمبة الاختبار تختبر الفيشة وتعالج أو تستبدل يختبر الكابل ويعالج القطع أو يستبدل
5- العطل: الضاغط لايعمل بينما اللمبة تضيء عند فتح باب الثلاجة	
الثرموستات في وضع ايقاف – تالف احد الاسلاك الموصلة للريلاي – الاوفرلود – الريلاي	يختبر الريلاي – الاوفرلود واستبدال التالف يختبر محرك الضاغط ويستبدل التالف بأخر جديد
الثرموستات في وضع ايقاف – تالف احد الاسلاك الموصلة للريلاي – الاوفرلود – الريلاي	يختبر الريلاي – الاوفرلود واستبدال التالف يختبر محرك الضاغط ويستبدل التالف بأخر جديد
6- العطل: الضاغط يعمل بصفة مستمرة مع وجود تبريد	
(بلب) حساس الثرموستات غير مثبت بمكانه جيدا وجود قصر بسخان المرايا تلف الثرموستات (لحام تلامسه)	التأكد من تثبيت حساس الثرموستات بمكانه اختبار سخان المرايا واستبدال التالف اختبار الثرموستات واستبدال التالف

الثلاجة النوفروست: الاعطال العامة السابقة بالإضافة الى :

7- العطل: الضاغط لايعمل بينما اللمبة تضيء عند فتح باب الثلاجة(5)+	
الاسباب المحتملة	طرق العلاج
أحد الاسلاك الموصلة لمؤقت اذابة الصقيع مفكوك تلف مؤقت اذابة الصقيع	اختبار الاسلاك وتوصيلها اختبار مؤقت اذابة واستبدال التالف
8- العطل: حدوث قصر (short) عند تشغيل الثلاجة (1) +	
وجود قصر بسخان اذابة الصقيع	اختبار سخان اذابة الصقيع واستبدال التالف
9- العطل: الضاغط يعمل بصفة مستمرة مع وجود تبريد منخفض جدا بالكابينه	

سقوط حساس الثرموستات من مكان تثبيته الثرموستات في وضع تبريد منخفض جدا تلف الثرموستات (لحام نقاط تلامسه)	تثبيت حساس الثرموستات بمكانه ضبط الثرموستات على درجة تبريد مناسبة اختبار الثرموستات واستبدال التالف
10- العطل: الضاغط يعمل بصفة مستمرة مع عدم وجود تبريد بالكابينة	
لمبة الكابينة مضاءة بصفة مستمرة	اختبار مفتاح اضاءة اللبة واستبدال التالف
11- العطل: الضاغط يعمل ولا يوجد تبريد بكل من الكابينة والفريزر	
تكون كمية كبيرة من الثلج على المبخر مروحة المبخر لاتعمل مفتاح مروحة المبخر تالف	اختبار (اسلاك- مؤقت اذابة الصقيع- سخان الاذابة- ثرموستات الاذابة) ويستبدل التالف اختبار (محرك المروحة – المفتاح) ويستبدل التالف

المجمد الصندوقي: الاعطال العامة السابقة بالاضافة الى :

12- العطل: المجمد لايعمل واللمبات الثلاثة لاتضيئ(4) +	
مفتاح التشغيل العمومي في وضع ايقاف	اختبار المفتاح واستبداله اذا كان تالفا
13- العطل: الضاغط لايعمل بينما اللبة الخضراء تضيئ (5)	
14- العطل: الضاغط يعمل بصفة مستمرة مع وجود تجميد (6)+	
مفتاح السوبر في وضع تشغيل	يعاد الى وضع ايقاف

المجمد الرأسى الذى يتم اذابة الصقيع به أتوماتيكيا: الاعطال العامة السابقة بالاضافة الى:

15- العطل: حدوث قصر(short) عند تشغيل المجمد: (1) + (8)	
16- العطل: الضاغط لايعمل بينما اللبة تضيئ عند فتح باب المجمد (5) + (7)	
باقى أعطال الثلاجة المركبة ذات اذابة الصقيع أتوماتيكيا+الاعطال العامة السابقة	

ثلاجة العرض:

الاعطال العامة السابقة + أعطال الثلاجة المركبة ذات اذابة الصقيع أتوماتيكيا
--

عند حدوث عطل يظهر
كود العطل على شاشة
لوحة التشغيل الموجودة
بالوحدة الداخلية

كود العطل	سبب العطل
E1	عطل في سينسور الهواء الراجع إلى الوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E2	عطل في سينسور المبادل الحراري للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E3	عطل في سينسور المبادل الحراري للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
E4	عطل في سينسور المبادل الحراري للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
E6	الحماية الخاصة بالوحدة الخارجية تعمل (انظر جدول التسميات الموجود أسفل الصفحة)
EC	وجود تنفيس في دائرة الثرميون بجهاز التكييف أو وجود عطل أدى إلى إيقاف تشغيل الضاغط
P4	درجة حرارة المبادل الحراري للوحدة الداخلية منخفضة جدا أو مرتفعة جدا
P5	درجة حرارة المبادل الحراري للوحدة الخارجية مرتفعة جدا
P9	وظيفة الحماية الخاصة بآلية التبريد الحراري للوحدة الداخلية تعمل أثناء تشغيل عملية التدفئة (48K)

الوحدة الإلكترونية للوحدة الخارجية			
سبب العطل	LED 3	LED 2	اللمبة الأولى LED 1
لا يوجد عطل	تضي	تتطفئ	تتطفئ
عكس أحد الفئات (60K - 48K)	تضي	تتطفئ	تضي
التيار الكهربائي أكبر من اللازم	تضي	تضي	تتطفئ
منخفض أحد الفئات (60K - 48K)	تضي	تضي	تضي

10 دقائق. عند تسرب الماء أو انبعاث للبخار. • بوضع التبريد، مؤشر الطاقة سوف يومض و E2 عرض، بسبب الحرارة الداخلية المنخفضة جداً، والجليد على تبدل الحرارة النظام سوف يبدأ بإزالة الجليد. بعد 10 دقائق سوف مباشر بالعرض.	رطوبة تتكون على مدخل فتحة الهواء
بحال كان المكثف الكهربائي يعمل برطوبة عالية جداً لوقت طويل، سوف تتكثف الرطوبة على فتحة خروج الهواء، ومن ثم مباشر بالتنقيط.	H1: إزالة الجليد
مؤشر الطاقة يومض، يعرض H1 مؤشر الطاقة يومض، يعرض E2 مؤشر الطاقة يومض، يعرض E5 مؤشر الطاقة يومض، يعرض E4 مؤشر الطاقة يومض، يعرض E1 مؤشر الطاقة يومض، يعرض E3 مؤشر الطاقة يومض، يعرض E4	E2: حماية مضاد التجميد E5: حماية من التيار الزائد E4: حماية نظام الضغط العالي E1: حماية نظام الضغط المنخفض E3: حماية أنبوب عادم الهواء للحرارة العالية
بتوقيف جميع العمليات وأفضل القابس مباشرة، وقم بالإتصال بالموزع بالحلات التالية	

كودات توسوت عادي جداري وكنتوري

كود الرمز F		
رمز الكود	العطل	سبب العطل
F1	حساس درجة الحرارة الداخلية مقطوع او عاطل	
F2	حساس درجة حرارة المبخر مقطوع او عاطل	
F3	حساس درجة الحرارة الخارجية مقطوع او عاطل	
F4	حساس درجة حرارة المكثف مقطوع او عاطل	
F5	حساس درجة حرارة خط الدفع مقطوع او عاطل	
F6	الحد الاعلى للحمل (الافرلود) او هرتزية منخفضة	حرارة الانبواب البارد مرتفعة /حرارة الانبواب الحار مرتفعة
F8	التيار مرتفع /الهرتزية تنخفض	م سحب تيار مرتفع
F9	حرارة خط الدفع مرتفعة جدا/الهرتزية منخفضة	حرارة خط الدفع مرتفعة
F0	حماية تسريب الغاز	
FA	حرارة خط الدفع مرتفعة جدا/الهرتزية منخفضة	
FO	تراكم الغاز	اتغلاق خط الدفع او السحب
FC	حماية الضاغط العالي	الضاغط عالي
FE	عطل في حساس (الافرلود) للضاغط	
FH	مانع الجليد (الاذابة)	
كود الرمز H		
H0	انخفاض الهرتزية بسبب ارتفاع الحرارة في حالة التدفئة	حرارة في التدفئة مرتفعة جدا
H1	اذابة الجليد	الكثير من الثلج في مكثف القطعة الخارجية
H2	حماية إزالة الغبار	
H3	حماية الضاغط (الافرلود)	حرارة الضاغط مرتفعة جدا
H4	النظام غير طبيعي/حماية ضد الحرارة المرتفعة	حرارة الانبواب الخارجي في التبريد مرتفعة/حرارة الانبواب الخارجي في التدفئة مرتفعة
H5	حماية الـ IPM	م سحب تيار الضاغط مرتفع جدا
H6	ماطور المروحة الداخلية لا يستجيب	الماتور عاطل او هناك خلل في الاسلاك او المروحة عالقة
H7	عدم اتساق عمل الضاغط	
HC	حماية الكارت	
HE	الضاغط تالف (دمج في ملف الضاغط)	
كود الرمز E		
E1	حماية الضغط العالي	الضغط مرتفع في المنظومة
E2	الحماية ضد التجميد	حرارة انبواب القطعة الداخلية منخفض جدا في التبريد
E3	حماية الضغط الواطي للضاغط	نقص غاز/الشاشة غير مربوطة/مفتاح الضغط الواطي غير مربوط او عاطل
E4	حماية من ارتفاع درجة حرارة خط الدفع للضاغط	حرارة خط الدفع مرتفعة جدا
E5	حماية من ارتفاع التيار	م سحب التيار مرتفع
E6	فشل التوصيل	خطأ في التوصيل /الربط بين الشاشة والكارت/لوحة التحكم اتلفت

DIAGNOSTIC CODES

Equipment Fault	Error Codes	Possible Causes
Indoor Configuration Jumper	C5	Missing Configuration Jumper on Indoor Control Board
Indoor/Outdoor Mismatch	LP	Indoor and Outdoor Units Do Not Match (Model or Capacity)
High Current Protection	E5	Power Supply is not Stable and Voltage Range is too Large
Communication Error	E6	Mis-wired or Communication Failure
Indoor Air Temp. Thermistor	F1	Bad Connection, or Indoor Air Sensor Failure
Indoor Coil Temp. Thermistor	F2	Bad Connection, or Indoor Coil Sensor Failure
Outdoor Air Temp. Thermistor	F3	Bad Connection, or Outdoor Ambient Sensor Failure
Outdoor Coil Temp. Thermistor	F4	Bad Connection, or Outdoor Coil Sensor Failure
Compressor Discharge Temp. Thermistor	F5	Bad Connection, or Discharge Sensor Failure
Compressor Overload Protection	H3	Low Refrigerant Charge, Blocked Capillary, or Compressor Motor Failure
IPM Module Protection	H5	IPM Module Temperature Too High, High Ambient, Low Voltage, or Bad Connections
Indoor Fan Malfunction	H6	Indoor Fan Stopped or Running too Slow
Compressor Synchronism	H7	High Pressure, Low Voltage, or Bad Connections
4-Way Valve Malfunction	U7	Bad Connection, Solenoid Failure, or Valve Malfunction. (Heat Pumps Only)



كود الخطأ	المواصفات	إشارة الخطأ			
		الوحدة الخارجية		الوحدة الداخلية	
		أحمر	أحمر	مؤشر LED 2	مؤشر LED 1
21	ثروة التيار المباشر (خطأ PM)	مرتان	مرة واحدة	مرتان	مرة واحدة
22	2CT (الأسى CT)	مرتان	مرتان	مرتان	مرتان
23	رابط التيار المباشر منخفض الجهد	مرتان	3 مرات	مرتان	3 مرات
26	خطأ بموضع ضاغط التيار المباشر	مرتان	6 مرات	مرتان	6 مرات
27	خطأ PSC	مرتان	7 مرات	مرتان	7 مرات
29	زيادة تيار مرحلة الضاغط	مرتان	9 مرات	مرتان	9 مرات
32	ارتفاع درجة حرارة الأنبوب D بضاغط العاكس	3 مرات	مرتان	3 مرات	مرتان
34	ارتفاع مستشعر الضغط المرتفع	3 مرات	4 مرات	3 مرات	4 مرات
35	انخفاض مستشعر الضغط المنخفض	3 مرات	5 مرات	3 مرات	5 مرات
36(38)	تسرب سائل التبريد	3 مرات	6(8) مرات	3 مرات	6(8) مرات
37	تجاوز حد نسبة الضغط	3 مرات	7 مرات	3 مرات	7 مرات
40	خطأ بمستشعر CT	4 مرات	-	4 مرات	-
41	خطأ بمستشعر أنبوب D	4 مرات	مرة واحدة	4 مرات	مرة واحدة
42	خطأ بمستشعر الضغط المنخفض	4 مرات	مرتان	4 مرات	مرتان
43	خطأ بمستشعر الضغط المرتفع	4 مرات	3 مرات	4 مرات	3 مرات
44	خطأ بمستشعر الهواء الخارجي	4 مرات	4 مرات	4 مرات	4 مرات
45	خطأ بمستشعر الأنبوب الأوسط للمكيف	4 مرات	5 مرات	4 مرات	5 مرات
46	خطأ بمستشعر أنبوب S	4 مرات	6 مرات	4 مرات	6 مرات
51	تجاوز السعة (عدم توافق بين الوحدة الداخلية/الخارجية)	5 مرات	مرة واحدة	5 مرات	مرة واحدة
53	خطأ في الاتصال (دخل-خرج)	5 مرات	3 مرات	5 مرات	3 مرات
61	ارتفاع أنبوب المكثف	6 مرات	مرة واحدة	6 مرات	مرة واحدة
62	ارتفاع درجة حرارة مستشعر ممرب الحرارة	6 مرات	مرتان	6 مرات	مرتان
67	فشل مروحة محرك BLDC	6 مرات	7 مرات	6 مرات	7 مرات
72	اكتشاف فشل نقل الصمام رباعي الاتجاه	7 مرات	مرتان	7 مرات	مرتان
93	خطأ في الاتصال (داخلي/خارجي)	9 مرات	3 مرات	9 مرات	3 مرات

كود الخطأ لسبب انفيرتر LG 2017

كشور حافظ ٢ لمن - نكل فير

الأصطلح ومعالجتها

توضح المؤشرات التالية حصول خطأ أو مشكلة:

العدد	رمز العرض	المشاكل	المعالجة
1	E1, E2, E3, E4	مستشعر درجة الحرارة مطلقاً أو دائرة كهربائية قصيرة	اتصل بمختص الخدمة
2	E5	عطل في التماس بين الوحدة الداخلية والخارجية	اتصل بمختص الخدمة
3	E10	عطل في ضغط السحب الخاص بالضاغط	اتصل بمختص الخدمة
4	E13(*)	عطل في طور الضاغط	اتصل بمختص الخدمة
5	E14(*)	توصيل الضاغط غير الصحيح	اتصل بمختص الخدمة
6	P4	درجة حرارة مخرج الوحدة الداخلية عالية جداً أو منخفضة جداً وتعمل خاصية حماية الضاغط بشكل تلقائي	لأسف الوحدة، ونظف فلتير الهواء، وبعدها شغل الوحدة مجدداً. اتصل بمختص الخدمة إذا لم تعمل الوحدة بعد هذه الخطوات
7	P5	درجة حرارة مكثف الوحدة الداخلية عالية جداً. وتعمل خاصية حماية الضاغط بشكل تلقائي	لأسف الوحدة وتلك من عدم وجود عوازل في مدخل الهواء، وإلا قم بالاتصال بمختص الخدمة
8	P7	درجة الحرارة المنخفضة من الوحدة الخارجية عالية جداً. تعمل خاصية حماية الضاغط	اتصل بمختص الخدمة
9	P9	عمل وعطلة منع الهواء البارد	عندما تكون درجة الحرارة دافئة بشكل كافٍ، تتوقف الوظيفة من العمل تلقائياً عندما تكون درجة الحرارة دافئة بشكل كافٍ، تتوقف الوظيفة من العمل تلقائياً
10	P10	حمولة ضغط التبريد	اتصل بمختص الخدمة
11	P11	حمولة ضغط السحب	اتصل بمختص الخدمة
12	P12	حمولة العمولة الحالية	اتصل بمختص الخدمة
13	HS	إزالة الثلج	مبداً الوحدة بالعمل مجدداً بعد الانتهاء من إزالة الثلج وارتفاع درجة حرارة التبادل الحراري الداخلي

* يعني ذلك بأن رمز العرض غير متوفر في جميع الطرازات. لا تنقسم طرازات الطور الأحادي رموز العرض E13 و E14.

تنبيه:

- في حال توافر السلك الكهربائي لهذا الجهاز، فلا ينبغي أن تتم عملية استبدال السلك إلا من قبل مختص معتمد من شركتنا.
- يقسمه للوحدات التي نسميها بدرجة الحرارة الإجمالية، فإن الأجزاء الجارية لمعامل درجة الحرارة الإجمالية مثبتة في منتصف الوحدة.
- لا ينبغي إزالة أو تعديل هذه الأجزاء، وبغض النظر، فقد يتسبب ذلك في حصول حريق أو أضرار أخرى.



- 01CH قتح/قصر مستشعر درجة حرارة غرفة الوحدة الداخلية
- 02CH قتح/قصر مستشعر أنبوب مشغل الوحدة الداخلية
- 06CH قتح/قصر مستشعر أنبوب مخرج الوحدة الداخلية
- 12CH قتح/قصر الأنبوب الأوسط بالوحدة الداخلية
- 03CH سوء اتصال وحدة التحكم عن بعد الملكية
- 05/53/93CH خطأ اتصال الوحدة الداخلية/الخارجية
- 09CH خطأ EEPROM الوحدة الداخلية
- 10CH فشل مروحة BLDC الداخلية
- 21CH تيار مرتفع دخل الضاغط (ذروة التيار التناوب (DC))
- 29CH ارتفاع في استهلاك الضاغط للتيار الكهربائي الأحادي
- 22CH تيار الدخل المتكرر أعلى من الحد
- 23CH جهد الرابطة المباشر منخفض / مرتفع
- 26CH خطأ بموضع ضاغط التيار المباشر
- 27CH خطأ PSC
- 32CH ارتفاع درجة الحرارة في أنبوب تبريد الضاغط الانفيرتر
- 34CH خطأ مستشعر الضغط المرتفع (مرتفع)
- 35CH خطأ مستشعر الضغط المنخفض (منخفض)
- 36CH اكتشاف تسرب سائل التبريد
- 37CH فشل نسبة الضغط

دليل اعطال سبيلت انفيرتر G

- 40CH قتح/قصر مستشعر CT العاكس
- 41CH قصر مستشعر تبريد العاكس
- 44CH قصر درجة حرارة الهواء الخارجي
- 45/48CH قتح / قصر مستشعر أنبوب الوحدة الخارجية
- 46CH قتح / قصر مستشعر سحب الضاغط
- 42CH قتح / قصر مستشعر الضغط المنخفض
- 43CH قتح / قصر مستشعر الضغط المرتفع
- 51CH عند كبير من أجهزة الوصول بقدرة زائدة
- 61CH ارتفاع درجة الحرارة في أنبوب المكثف
- 62CH ارتفاع درجة الحرارة في التصريف الحراري لمجموعة لوحة الدائرة المطبوعة (CBA)
- 67CH فشل مروحة BLDC الخارجية
- 72CH فشل الانتقال الرصاصي باعث الاتجاه



كودات توسوت عادي جداري وكنتوري

كود الرمز F		
رمز الكود	العطل	سبب العطل
F1	حساس درجة الحرارة الداخلية مقطوع او عاطل	
F2	حساس درجة حرارة المبخر مقطوع او عاطل	
F3	حساس درجة الحرارة الخارجية مقطوع او عاطل	
F4	حساس درجة حرارة المكثف مقطوع او عاطل	
F5	حساس درجة حرارة خط الدفع مقطوع او عاطل	
F6	الحد الاعلى للحمل (الافرلود) او هرتزية منخفضة	حرارة الانبواب البارد مرتفعة /حرارة الانبواب الحار مرتفعة
F8	التيار مرتفع /الهرتزية تنخفض	م سحب تيار مرتفع
F9	حرارة خط الدفع مرتفعة جدا/الهرتزية منخفضة	حرارة خط الدفع مرتفعة
F0	حماية تسريب الغاز	
FA	حرارة خط الدفع مرتفعة جدا/الهرتزية منخفضة	
FO	تراكم الغاز	اتغلاق خط الدفع او السحب
FC	حماية الضاغط العالي	الضاغط عالي
FE	عطل في حساس (الافرلود) للضاغط	
FH	مانع الجليد (الاذابة)	
كود الرمز H		
H0	انخفاض الهرتزية بسبب ارتفاع الحرارة في حالة التدفئة	حرارة في التدفئة مرتفعة جدا
H1	اذابة الجليد	الكثير من الثلج في مكثف القطعة الخارجية
H2	حماية إزالة الغبار	
H3	حماية الضاغط (الافرلود)	حرارة الضاغط مرتفعة جدا
H4	النظام غير طبيعي/حماية ضد الحرارة المرتفعة	حرارة الانبواب الخارجي في التبريد مرتفعة/حرارة الانبواب الخارجي في التدفئة مرتفعة
H5	حماية الـ IPM	م سحب تيار الضاغط مرتفع جدا
H6	ماطور المروحة الداخلية لا يستجيب	الماتور عاطل او هناك خلل في الاسلاك او المروحة عالقة
H7	عدم اساق عمل الضاغط	
HC	حماية الكارت	
HE	الضاغط تالف (دمج في ملف الضاغط)	
كود الرمز E		
E1	حماية الضغط العالي	الضغط مرتفع في المنظومة
E2	الحماية ضد التجميد	حرارة انبواب القطعة الداخلية منخفض جدا في التبريد
E3	حماية الضغط الواطي للضاغط	نقص غاز/الشاشة غير مربوطة/مفتاح الضغط الواطي غير مربوط او عاطل
E4	حماية من ارتفاع درجة حرارة خط الدفع للضاغط	حرارة خط الدفع مرتفعة جدا
E5	حماية من ارتفاع التيار	م سحب التيار مرتفع
E6	فشل التوصيل	خطأ في التوصيل /الربط بين الشاشة والكارت/لوحة التحكم اتلفت

					
كود العطل	اللمبة ALARM	اللمبة DEF./FAN	اللمبة TIMER	اللمبة OPERATION	سبب العطل
E2			☆		سينسور الهواء الراجع للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E3				☆	سينسور المبادل الحراري للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E4		☆			سينسور المبادل الحراري للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
E6	☆	☆	☆	☆	وظيفة الحماية للوحدة الخارجية تعمل
E7			☆	☆	الوحدة الإلكترونية EEPROM
E8	☆				وجود تلفيس في دائرة الفريون بجهاز التكييف أو وجود عطل أدى إلى إيقاف تشغيل الضاغط
☆ = تضي وتطفئ على شكل إشارات					
 الوحدة الإلكترونية بالوحدة الخارجية					
سبب العطل	اللمبة الأولى LED 1	اللمبة الأولى LED 2	اللمبة الأولى LED 3		
لا يوجد عطل	تتطفئ	تتطفئ	تضي		
عكس أحد الفازات (48K)	تضي	تتطفئ	تضي		
التيار الكهربائي أكبر من اللازم	تتطفئ	تضي	تضي		
سقوط أحد الفازات (48K)	تضي	تضي	تضي		

جدول أعطال مكيف كاربير الجانطي XPOWER
موديلات 53QHE18DN / 53QHE24DN تبريد/ تدفئة

كود العطل	سبب العطل
E0	الوحدة الإلكترونية (عطل EEPROM)
E1	خطأ في التحكم بين الوحدتين الداخلية والخارجية
E2	عدم وصول التيار الكهربائي
E3	سرعة موتور الوحدة الداخلية لا تعمل
E5	مستور العبادل الحراري للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
E6	مستور الهواء الراجع للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E6	مستور العبادل الحراري للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
P0	ارتفاع التيار الكهربائي للمضاغط
P0	ارتفاع أو انخفاض جهد التشغيل
P1	ارتفاع درجة حرارة المضاغط
P4	عطل أدى إلى إيقاف تشغيل المضاغط

جدول اعطال تكييف يونيون إير موديلات HWC

السبب أو العطل	HWC018	HWC012
سينسور الوحدة الداخلية يشعر بدرجة حرارة أقل من 5.0	E1	كلما من لمبة التبريد والنوم تعطي ضوء متردد (3) مرات وتتوقف 3 ثواني ثم تعود مرة أخرى
سينسور الوحدة الخارجية يشعر بدرجة حرارة أقل من 5.0	E2	لمبة التسخين تعطي ضوء متردد
حمل زائد على الوحدة الداخلية أو الخارجية	E3	لمبة التبريد تعطي ضوء متردد
عطل في سينسور درجة حرارة الغرفة	E4	لمبة النوم تعطي ضوء متردد
عطل في سينسور الوحدة الداخلية	E5	لمبة النوم تعطي ضوء متردد
عطل في سينسور الوحدة الخارجية	E6	لمبة النوم تعطي ضوء متردد
عطل تسريب غاز	E7	كلما من لمبة التبريد والنوم تعطي ضوء متردد باستمرار

بمرا لتتأكد والتبريد
٠١١١١٥٦٥٨٥٩
٠١٢٢٥١٨٩٤٤٥
مصلحة العملاء

تابعونا على

<https://www.facebook.com/www.patracoolcom?ref=hl>

سببت عمودي سنكل نوع دنكه

عطل في الإتصال بين شاشة العرض ولوحة التحكم الإلكترونية E0
عطل في الوحدة الخارجية (ضغط، حرارة زائدة، مشكلة القطب السالب E1
مشكلة إتصال بين الوحدة الخارجية ولوحة التحكم الإلكترونية F3
مشكلة إتصال في الاي 2 بي آر أو إم..... E2
عدم تعرف إلى التيرموستات الخاص بحرارة الغرفة..... F7
مشكلة في ملف تيرموستات الوحدة الداخلية..... F8
مشكلة في ملف تيرموستات الوحدة الخارجية..... F9
هاذهي إشارات نقلة من الكتلوك الاصلي

ونسئلكم الدعاء

Sedik kamil almajdi

الاعطال التي تحدث في مكيف كرفت (Error)
E1 يكون العطل ب سنسر الوحدة الداخلية
E2 يرجع العطل لسنسر الوحدة الخارجية
E3 يرجع العطل الى سنسر الوحدة الداخلية الثاني (2)
E4 يرجع العطل الى فان الوحدة الداخلية
E5 يرجع العطل الى نقص شحنة الغاز
E6 يرجع العطل الى حمل زائد على الكمبريسر وفي هدة
الحالة يجب ان يتم تنظيف مواسير الوحدة الداخلية
والخارجية من الداخل وتنظيف الشبكات
ملاحظة \ بعض الكارتات يكون العطل E2 بدل E3

Sedik kamil almajdi

747104612.000